

Подключение внешних цепей к релейным модулям. РЕЛЕ: основные функции

Схема подключения для контроля напряжения:

Для мастер часов Контур и Контур М:

